

# Návod na použitie



1. Položte Základňu (Base) na Podložku (Stand). Vložte dlhé časti kapsúl do Základne, krátke časti do Vrchnáku (Top) otvorenými koncami von.



2. Vložte Základňu s Podložkou do plytkej nádoby. Nasypťte prášok a potom prášok rozotrite pomocou priloženej rozotieracej karty (Spreader Card).



3. Ak treba, použite ubijací nástroj (Tamper) na zhutnenie prášku a potom nasypťte viac prášku. V prípade potreby opakujte. Prípadný prebytok vysypte otvoreným rohom do misky. Potom vyberte Základňu z nádoby.



4. Ak sa kapsuly zaseknú, zatlačte základňu mierne nadol na pružinu rovnomerne v strede cca 2-3 mm.

Jednou rukou držte Základňu (Base) dole a druhou rukou položte na ňu Vrchnák (Top).



5. Obe časti stále spolu otočte opačne. Položte na rovný povrch a pevne zatlačte na obe časti Vrchnáku, kým sa kapsule nespoja.



6. Kapsuly sú automaticky spojené a držané vo Vrchnáku.



7. Stlačte Vrchnák rovnomerne a pevne. Kapsuly sa vysunú.

Video s návodom na použitie nájdete aj na našom webe [www.altevida.sk](http://www.altevida.sk)